

BILANCIA PESANEONATI SECA 725

1 – SBLOCCARE IL FERMO

2 –AZZERARE LA BILANCIA SPOSTANDO IL PESO DI TARATURA LUNGO IL BRACCIO MOBILE E SERRANDO LA VITE SOTTOSTANTE.

LA REGOLAZIONE FINE SI OTTIENE RUOTANDO LA VITE POSTA SUL LATO SINISTRO.

ALLO STESSO MODO E' POSSIBILE COMPENSARE LA TARA DI PANNI O ASCIUGAMANI SUL PIATTO DELLA BILANCIA.

3- USO: FAR SCORRERE IL PESO SCORREVOLE PIU' GRANDE LUNGO LA SCALA DEI CHILOGRAMMI. SPOSTANDO POI IL PESO SCORREVOLE PIU' PICCOLO SI PORTANO I DUE INDICI PERFETTAMENTE IN LINEA. E' ORA POSSIBILE LEGGERE IL PESO SULLA SCALA DEI PESI SCORREVOLI.

SPECIFICHE TECNICHE:

PORTATA KG. 16

DIVISIONE GR. 10

PRECISIONE FINO A 5 KG: +/- 5 GR.

PRECISIONE FINO A 10 KG: +/- 10 GR.